

A photograph of an elderly woman with short white hair, wearing a blue denim jacket over a white top, sitting on a brown leather sofa and smiling. A bookshelf is visible in the background.

Alarmknopf mit Sturzsensor

SICHERHEIT AUF KNOPFDRUCK

Dieser Notrufknopf bietet die Möglichkeit im Notfall manuell per Knopfdruck einen Alarm über das Notrufgerät auszulösen. Bei einem schweren Sturz löst der integrierte Sensor nach 20 Sek. automatisch einen Alarm über das Notrufgerät aus.



Vibby Oak

- Schlichtes Design
- Wasserdicht
- Stossfest
- Austauschbares Armband
- Vibriert und blinkt bei Alarmierung
- Batterielaufzeit über 2 Jahre
- Automatische Alarmierung bei heftigem Stürzen
- Manuelle Alarmauslösung durch - Knopfdruck
- Funktioniert in Verbindung mit unseren Notrufgeräten